

# HD-9000 간편 사용 설명서

## 제품 화면 설명



## 각부위기능



### ◎ M(모드변경)을 길게 눌러 진입

#### ▶ 짧게 눌러 아래 1~6으로 이동 후 미세조정(+,-)로 설정

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1. 속도 미세조정(계기판 속도와 HUD 속도 오차 있는경우) | 2. 과속경보 |
| 3. 피로운행 알림                         | 4. 밝기조정 |
| 6. 설정초기화                           | 5. 시간설정 |

#### ▶ 길게 눌러 설정 완료

### ◎ 디스플레이 모드 선택 ("+" 버튼 짧게) :

[시계, ADAS 안내 (기본값)] → [시계, ADAS 안내 OFF] → [ADAS안내 ON] → [시계 ON]

### ◎ 부저(버튼음등) ON/OFF ("-" 버튼 길게)

# HD-9000 상세 설명서

## 메뉴 설명

메뉴	기능	조정	설명	기본값
1	속도	50~150	속도가 정확하지 않을 때 조정하는 메뉴. Ex) HUD 화면 100KM 계기판 105km/h 일 경우, 값을 102로 조절 (107-> 102)	107
2	과속경보	30~250	기본값은 150km/h 이며, 사용자가 자유롭게 설정 가능	150
3	피로운행 알림	1.0~8.0	연속 주행 후 기본값인 4.0 시간을 초과하면 경보 울림	4.0
4	밝기조정	0~11	0=자동 감광모드 1~11=수동조정	0
5	시간설정	00:00~ 23:00	시간 조정, 지역 시간선택, 위성 검색 후 현지 시간으로 직접 조정 가능합니다.	+버튼을 짧게 여러 번 누르면 시간표시가 없어짐.
6	설정초기화	0~1	기본값 0이며, 1로 설정 후 "M"버튼 5초간 눌러 저장하고 종료하면 설정 초기화 진행	0

## FAQ(자주 묻는 질문)

### 1. HUD와 네비게이션 상의 속도가 달라요.

- GPS 수신신호가 상이하여 발생 하는 사항으로 1번 설정을 통하여 조정이 가능 합니다.

### 2. 터널이나 실내주차장에서 ADAS 안내 및 표시가 되지않아요.

- GPS 수신불가상황 ( 실내, 터널, 고가아래에서는 GPS 수신이 원활하지 않습니다.  
GPS의 수신은 속도와 위치를 알려주는 기준이되며, 차선이탈(속도 50km 이상일때 안내)  
이나 안전운전안내(위치를 기반으로 안내) 등의 작동이 진행이 되지 않을 수 있습니다.

### 3. 안전운전 알림( 과속카메라, 보호구역안내) 가 네비게이션같이 계속 울리지않아요.

- 스톱 X3에 탑재된 사항은 보조적인 용도의 사항이며, 경고음과 표시만 도출됩니다.  
( 지속적인 경고음 및 안내는 지원하지 않습니다. )

### 4. 너무 어두워요. / 너무 밝아요.

- 조도센서가 주변 밝기에 따라 밝기를 조절합니다.  
4번 설정을 통하여 수동설정으로 진행 가능합니다.